



Wszystkie przewody podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w obrębie fundamentów prowadzić należy w rurach ochronnych. Wszelkie przejścia przez fundamenty, ściany fundamentowe i inne elementy konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych.

S.9